

FICHA TÉCNICA

XP 69 DESCARGA PASTA BLANCA

USANDO CAMPOS Y PROPIEDADES

Es una pasta de impresión a base de agua que se utiliza para dar un efecto de color blanco suave al descargar la tela descargable en la impresión textil.

Fácil de usar durante la impresión.

Si se cura correctamente como se recomienda, la solidez al frote y al lavado en seco y húmedo es alta. Las pruebas de frotamiento y lavado deben aplicarse 24 horas después del curado. Adecuado a los estándares ecológicos.

FÍSICO-QUÍMICO PROPIEDADES

Apariencia: Pasta blanca

pH: 10,5-11 (25 ° C)

Densidad: 1,12 g / cm³ (25 ° C)

Viscosidad: [(25 ° C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield]: 5.000 - 7.500 [mPa.s]

SOLICITUD

Pantalla : Pantallas de seda que están hechas de malla 43 de seda de 70 micrones - malla 55 de seda de 64 micrones - malla 62. Se debe usar seda de 55 micrones o seda de 48 micrones de malla 77.

Escobilla de goma: Se debe utilizar una escobilla de goma tipo Shore U 50 - 62.

Mezcla: Para tener efecto de descarga con XP 69 Discharge Paste White;

Pasta de descarga XP 69	1000 g
Decrolin blanco	60 g

Después de añadir Decrolin a XP 69 Discharge Paste White, teniendo en cuenta la temperatura de la sala de impresión, la pasta de descarga preparada debe consumirse en un plazo de 12 horas. De lo contrario, la pasta se daña y los colores cambian.

Para evitar cualquier efecto velloso en la superficie de la tela después del lavado o para lograr un efecto de transfoil que no se desprenda, puede agregar SP 203 Crosslinker (2-3%) en XP 69 Discharge Paste White.

Para reducir la viscosidad, se puede agregar el regulador SP 209 (1-3%) en XP 69 Discharge Paste White.

Nunca use agua para reducir la viscosidad. Antes de usar, revuelva bien la tinta. No utilice aditivos no recomendados. Después de usar, la pantalla debe limpiarse con agua.

Curado: Debe curarse a 160 ° C durante 2 minutos.

SEGURIDAD y ALMACENAMIENTO

No contiene sustancias nocivas para la inhalación y la piel cuando se usa. Sin embargo, en caso de contacto con órganos sensibles, como ojos o enjuague bucal con abundante agua. Si es necesario, se aconseja asistencia médica.

Mantenga los contenedores secos y bien cerrados. Almacenar en un lugar ventilado entre (+5) - (+ 30) ° C de temperatura. Debe consumirse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de producción.

EMBALAJE

En 35 kg de envases de plástico.

La aplicación técnica y la información que se han proporcionado anteriormente, están diseñadas solo como instrucciones de uso. No debe considerarse como garantía para ningún otro uso. Cuando se requiera ayuda o asistencia, nuestro departamento técnico está listo para ayudar.